

Pflegeanleitung für Linoleum, Kunstharz, Acrylglas, Vollkern

Bei Ihrem neuen Möbel wurde eine der folgenden Materialien verbaut: Linoleum, Acrylglas, Kunstharz oder Vollkern. Diese Materialien sind weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Fette, Öle und Lösungsmittel. Starke Alkalien können jedoch diese Beläge zerstören oder verfärben.

Reinigungsmittel und Oberflächenbehandlungen können die Optik und Eigenschaften eines Belages verändern, prüfen Sie daher vorgängig an einer nicht sichtbaren Stelle welches Produkt Ihre Anforderungen erfüllt.

Zur Beseitigung haftender Verschmutzungen und Flecken empfiehlt sich etwas Abwaschmittel oder ein Universal-Reiniger zu nehmen, zum Beispiel von Jemako. Bei hartnäckigeren Flecken eignet sich der Fleckradierer von Scotch Brite.



Falls irgendwelche Probleme auftreten, dürfen Sie uns gerne kontaktieren.

Samuel Blaser
Schreinerei Spicher AG